



LINÉO CONNECTÉ

CHAUFFE-EAU CONNECTÉ

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE TACTILE

Témoin de fonctionnement
(Doit être allumé en permanence)

Mode MANUEL

Mode ABSENCE



Le voyant de douche clignote
lorsqu'une douche est en préparation



Une fois prête, le voyant est fixe



Fonction BOOST

Affichage des douches
disponibles / en préparation

Mode AUTO

Appairage
au Bridge Cozytouch

Possibilité d'éteindre le rétro-éclairage

Appui simultané sur les touches « Absence » et « Auto » pendant 3 secondes.
L'opération peut être annulée en reproduisant la même procédure.

1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL

Si le témoin de fonctionnement est allumé, l'appareil est en marche.

La mise sous tension de l'appareil se fait via le tableau électrique si le témoin de fonctionnement est éteint.

Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire.



2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

MODE AUTO

L'utilisation de ce mode est recommandée si vous avez un rythme de **vie régulier**.

- L'appareil s'adapte selon vos habitudes de consommation pour optimiser votre confort en faisant des économies.
- Aucun autre réglage n'est nécessaire.



MODE MANUEL

L'utilisation du mode Manuel est recommandée pour des consommations d'eau chaude plus irrégulières ou avec de forts besoins ponctuels. Par exemple, lorsque vous recevez des amis pour le week-end : réglez la quantité d'eau chaude à produire au maximum.



MODE ABSENCE

En cas d'absence prolongée, le mode Absence vous permettra de faire des économies, tout en garantissant l'intégrité du chauffe-eau.



FONCTION BOOST

Augmente la production d'eau chaude en cas d'imprévu.

Cette fonction vous permet d'obtenir une douche disponible en 30 min.



3 - JE PILOTE MON LINÉO CONNECTÉ À DISTANCE



Équipez-vous d'un bridge Cozytouch* à brancher sur la box Internet du foyer et téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch.



Activez le mode Absence à distance pour faire des économies et anticipez votre retour pour avoir de l'eau chaude en arrivant.



Visualisez votre consommation d'eau chaude sanitaire.



Activez la fonction Boost Plus : réglez la durée pendant laquelle la production d'eau chaude est maximale (entre 1 et 7 jours).

* En option - Réf. : 500090



Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.atlantic.fr