

**Fitting and operating instructions** GB  
**Notice de montage et d'utilisation** F  
**Istruzioni per l'installazione e l'uso** I  
**Instrucciones de montaje y funcionamiento** E



## AQA nano

**Kalkschutz**  
**Limescale protection**  
**Appareil anti-calcaire**  
**Protezione anticalcare**  
**Protección contra la cal**

Effektiver Kalkschutz bis 20°dH und Durchflussleistungen von bis zu 25 Litern pro Minute  
Effective limescale protection up to 20°dH and flow rates of up to 25 litres per minute  
Protection efficace contre les dépôts calcaires jusqu'à 20°dH et pour des débits jusqu'à 25 litres par minute  
Reale protezione anticalcare fino a 20°dH e potenze di erogazione fino a 25 litri al minuto  
Protección eficaz contra la cal hasta 20° alemanes de dureza y prestaciones de flujo de hasta 25 litros por minuto

**Wichtige Hinweise:** Um Fehler zu vermeiden, ist die Einbau- und Bedienungsanleitung stets griffbereit aufzubewahren, vor der Ausführung von Arbeiten am Gerät vollständig durchzulesen und zu beachten. Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Important notice:** Always keep the fitting and operating instructions close at hand to avoid any mistakes and before carrying out any work on the device you should read the fitting and operating instructions carefully and follow them. While our data sheets and brochures should provide advice to the best of our knowledge, the content thereof is not legally binding. In addition to this, our general terms and conditions of trade apply.

Änderungen vorbehalten!  
Subject to alterations!



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5



Bild 6




Bild 7




Bild 8



Bild 9



Bild 10




Bild 11



Bild 12



Bild 13




Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20

Werner Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für ein BWT Kalkschutzgerät der neuesten Generation entschieden haben. Mit AQA nano steigen Sie preiswert in die Welt der BWT Nanokristall-Technologie ein und sichern sich und Ihrer Familie gleichzeitig einzigartige Vorteile:

- **BWT Komfort:** AQA nano ist bedienungsfrei, die Elektronik erinnert Sie zuverlässig an die jährlich vorgeschriebene Wartung.
- **BWT Sicherheit:** Schutz vor Kalkinfarkt, verstopften Leitungen und unnötigem Hygiene-Risiko durch Ablagerungen bis 20° Gesamthärte.
- **BWT Trinkwassergarantie:** Genießen Sie weiterhin alle wertvollen und lebenswichtigen Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium. Ihr Trinkwasser bleibt wie es ist!
- **BWT Servicegarantie:** Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das gute Gefühl einen kompetenten Partner an der Seite zu haben. Verlassen Sie sich auf das Aqua Service Garantie- und Leistungspaket des europäischen Marktführers.

#### Hinweis:

Bewahren Sie die Einbau- und Bedienungsanleitung stets griffbereit auf, um Fehler zu vermeiden. Vor der Ausführung von Arbeiten ist die Einbau- und Bedienungsanleitung vollständig durchzulesen und zu beachten.

## 1. Lieferumfang

### AQA nano Kalkschutz

AQA nano wird komplett mit neu entwickelter Kalkschutzeinheit zur Nanokristall-Bildung, modernster integrierter Steuereinheit und Anschlussverschraubungen geliefert.

Für eine erleichterte Wartung empfehlen wir vor und nach dem AQA nano Kalkschutzgerät den optional erhältlichen BWT Trinkwasserkugelhahn als robuste und zuverlässige Wartungsabsperrung einzubauen.

## 2. Funktion & Einsatz

### Kalkschutz

AQA nano arbeitet nach dem Prinzip der Nanokristall-Bildung. Die integrierte Kalkschutzeinheit besteht aus einer dreidimensionalen Elektrode. Durch definierte Strom-/Spannungs-impulse kommt es zu einer lokalen Verschiebung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts im Wasser,

wodurch sog. Nanokristalle gebildet werden. Aufgrund ihrer geringen Größe tragen die Nanokristalle eine elektrische Ladung, welche ein Zusammenwachsen verhindert. Die Gesamtheit der Nanokristalle ist in der Lage, den Kalk im Wasser aufzufangen und dadurch Ablagerungen in Rohrleitungen und Boilern zu vermindern. Das Trinkwasser bleibt wie es ist.

### Einsatzzweck

AQA nano wird zum Kalkschutz und somit zur Verminderung von Kalkausfall in Trinkwasser führenden Rohrleitungen bis 20°dH und in den nachgeschalteten, geschlossenen Warmwasserbereitern bis 80°C (Oberflächentemperatur) eingesetzt. Die Aufbereitung anderer Medien als Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch und die Verwendung außerhalb der Durchflussgrenzen von 25 l/min ist nicht vorgesehen und führt zum Verlust aller Haftungsansprüche an den Hersteller. Einbauvorbedingungen, Verwendungsgrenzen, örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien (z.B. DIN, VDE, DVGW, ÖVGW, SVGW, WVU, EVU, ..), allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten, sind zu beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und der Schutz des Gerätes vor Wärmequellen über 40°C und Chemikalien aller Art muss gewährleistet sein. Für die Zusammensetzung von Trinkwasser gilt die EU Richtlinie 98/83. Ebenso gelten die WHO Trinkwasserstandards sowie die Trinkwasserverordnung.

## 3. Einbauvorbedingungen

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und den Schutz der Anlage vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln, Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten. Die Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen.

**Der Bereich vom Wasserzähler bis 1 m nach dem AQA nano Gerät ist korrosionssicher auszuführen.** Wir empfehlen den Einsatz eines HydroMODUL Hauswasserverteilers, der darüber hinaus eine schnelle & kostengünstige Montage ermöglicht. Verwenden Sie das HM-Einbauset für die Integration von AQA nano in eine bestehende HydroModul Basisinstallation.

Dem Gerät ist zum Schutz vor Fremdpartikeln zwingend ein DIN/DVGW (bzw. ÖVGW) geprüfter Trinkwasserfilter vorzuschalten.

Zum Schutz der gesamten Installation und der Anlage sollte bei einem Netzdruck größer 4 bar ein Druckminderer vorgeschaltet werden.

Für die Funktionskontrolle des AQA nano ist eine Prüfstrecke erforderlich. Diese kann einfach mit 2 HM-Verlängerungen (= 244 mm) im HydroMODUL System realisiert werden.

## 4. Einbau

Gehen Sie sicher, dass am Einbauort eine Schutzsteckdose vorhanden ist. Die Länge des Anschlusskabels des Gerätes beträgt 1 Meter.

### I. Auspacken

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf etwaige Transportschäden.

### II. Durchflussrichtung

Beachten Sie bereits vor der Montage die gewünschte Durchflussrichtung. Das Gerät wird standardmäßig mit einer Durchflussrichtung "von links nach rechts" ausgeliefert.

Sollte es nötig sein die Durchflussrichtung zu ändern, so gehen sie wie folgt vor:

- Die Geräteverkleidung, nach dem Lösen der beiden Halteschrauben (Rändelschrauben) an der Geräteseite, abnehmen (siehe Bild 1 und 2).
- Legen Sie das Gerät mit der Rückseite nach oben auf eine weiche Unterlage (siehe Bild 3).
- Lösen Sie die Montagehalterung und nehmen Sie diese ab (siehe Bild 4).
- Drücken Sie zum Lösen des Anschlusssteiles den Sicherungsring an den beiden Laschen zusammen und ziehen Sie ihn in Richtung des Anschluss-Stückes (siehe Bild 5).
- Drehen Sie das Anschluss-Stück um 45° gegen den Uhrzeiger und nehmen Sie es ab (siehe Bild 6).
- Wenden Sie das Basisstück entsprechend der Durchflussrichtung verbinden Sie es wieder mit dem Gerät (siehe Bild 7, 8, 9).
- Achten Sie dabei auf die Durchflussrichtungspfeile und auf das Einrasten des Sicherungsringes. Sofern AQA nano in eine senkrechte Leitung eingebaut werden soll, drehen Sie den Anschlussteil nur um 45°. Danach wird dieser wieder aufgesetzt und gesichert.

- Montieren Sie danach den Befestigungsbügel wieder in seiner ursprünglichen Position.

### III. Verbindung mit der Wasserleitung

Verbinden Sie das Gerät mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Anschlussverschraubungen mit der Rohrleitung, sowie mit dem mitgelieferten Befestigungswinkel, den Schrauben und den Dübeln an der Wand. Der Wandabstand der Rohrachse kann bei AQA nano zwischen 80 mm und 100 mm liegen. Der minimale Bodenabstand der Rohrachse bzw. des Montagepunktes in senkrechten Leitungen beträgt 500 mm.

Nach der Vorbereitung der Rohrleitung die Wandhalterung festigen und das Gerät auf die Wandhalterung aufsetzen.

Die beiden Schrauben verbinden Ihr AQA nano Kalkschutzgerät mit der Wandhalterung (siehe Bild 10 und 11).

## 5. Inbetriebnahme

Öffnen Sie nach der Installation bzw. nach dem Wechsel der Kalkschutzseinheit die Absperrarmatur (z.B. BWT Trinkwasserkugelhahn) vor der AQA nano Kalkschutzanlage und setzen Sie das Gerät unter Druck. Kontrollieren Sie anschließend alle Anschlüsse auf ihre Dichtheit.

### Wichtig!

AQA nano und die integrierte Kalkschutzseinheit werden aus hygienischen Gründen trocken ausgeliefert. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Gerät bei der Inbetriebnahme durch das Öffnen eines Entleerungshahnes nach der Anlage, für ca. drei Minuten gründlich zu spülen. Auf diese Weise werden auch Späne und andere Verunreinigungen, die bei der Installation eingebracht wurden, ausgespült.

Stecken Sie das Netzkabel danach in die vorge sehene Schutzkontakteckdose und überprüfen Sie die Funktion der beiden grünen Kontroll-LEDs im Sichtfenster. Beide Kontrolllampen müssen leuchten. Bei Wasserentnahme beginnt die obere Kontroll-LED im Zwei-Sekunden-Takt zu blinken. Sollte dieses Signal nicht angezeigt werden, so überprüfen Sie die Durchflussrichtung, die Stromversorgung und die Kabelverbindungen.

Das Gerät ist nun einsatzbereit!

## 6. Betrieb

AQA nano zeigt alle Betriebszustände durch die zwei Kontroll-LEDs im Sichtfenster an (siehe Bild 12).

Bei Wasserentnahme blinkt die obere Kontrolllampe im Zwei-Sekunden-Takt. Wenn die Kontroll-LED „IN OPERATION“ erlischt, so ist die Kalkschutzseinheit, wie unter Punkt 7 beschrieben, zu wechseln. Wenn die Kontrolllampe „POWER“ erlischt, ist entweder die Stromversorgung gestört oder es liegt eine schwerwiegende Beschädigung des Gerätes vor. Blinkt die Kontrolllampe „POWER“ bei Wasserentnahme nicht, so erfolgt die Wasserentnahme nicht durch das Gerät oder es liegt ein Gerätefehler vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Installateur oder Ihren BWT Fachberater.

	POWER	IN OPERATION
Stand- By (beide LEDs leuchten)	●	●
Stand-By, Kalk- schutzseinheit tauschen	●	○
Wasserentnahme (POWER blinkt)	(○)	●
Wasserentnahme, Kalkschutzseinheit tauschen	(○)	○
Keine Stromver- sorgung oder elektrischer Defekt	○	○

## 7. Wechsel der Kalkschutzseinheit

Sobald die Kontroll-LED „IN OPERATION“ erlischt, muss die Kalkschutzseinheit gewechselt werden.

- Sperren Sie dazu die Wasserleitung vor und nach AQA nano ab und lösen Sie die Halteschrauben seitlich am Gerät (siehe Bild 13).
- Nehmen Sie die Geräteverkleidung ab.
- Durch das Öffnen der schwarzen Ablass-Schraube an der Unterseite des Klarsichtzylinders können Sie die Druckentlastung durchführen (siehe Bild 14).
- Schrauben Sie den Klarsichtzylinder danach ohne Werkzeug ab (siehe Bild 15).
- Ziehen Sie nun die Kalkschutzseinheit ab (siehe Bild 16). Sie können die Kalkschutzseinheit bedenkenlos dem Hausmüll oder dem

Kunststoffrecycling zuführen.

- Öffnen Sie die Schutzhülle der neuen Kalkschutzseinheit und nehmen Sie diese unter Verwendung der beigelegten Hygienehandschuhe aus der Verpackung (siehe Bild 17).
- Setzen Sie die Kalkschutzseinheit nun an den beiden Titanelektroden so an, dass die Spitzen der Elektroden in die beiden Röhren der Kalkschutzseinheit ragen (siehe Bild 18).
- Schieben Sie die Kalkschutzseinheit nun bis zum Einrasten über die Elektroden (siehe Bild 19).
- Schrauben Sie jetzt den Klarsichtzylinder wieder ohne Werkzeug fest.
- Bestätigen Sie den Tausch der Kalkschutzseinheit nun, indem Sie die Taste "RESET" für ca. drei Sekunden gedrückt halten (siehe Bild 20). Die grüne Kontrollleuchte "IN OPERATION" leuchtet nun wieder auf.
- Prüfen Sie abschließend alle Kabelverbindungen auf ihren festen Sitz und montieren Sie die Geräteverkleidung mit den beiden Halteschrauben.

## 8. Inspektion

Für die optimale Hygienesicherheit, eine einwandfreie Funktion und eine lange Gerätelebensdauer empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Sichtkontrolle des Geräts (mind. 1 x pro Woche) und die Überprüfung des Betriebszustandes (LED-Leuchten). Die professionelle Wartung/Servicierung durch Ihren Fachinstallateur oder unseren BWT Werkskundendienst schafft zudem höchste Sicherheit.

## 9. Betreiberpflichten

Sie haben ein langlebiges und servicefreundliches Produkt gekauft. Jede technische Anlage benötigt jedoch einen regelmäßigen Service, um die einwandfreie Funktion zu erhalten. Voraussetzung für die Funktion und etwaige Gewährleistungs- und Garantieansprüche sind die Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung angeführten Vorgaben. Diese betreffen insbesondere:

- bestimmungsgemäße Verwendung von AQA nano
- den Betrieb innerhalb der Einsatzgrenzen (s. technische Daten)
- den ordnungsgemäßen Einbau durch einen autorisierten Fachbetrieb
- die Durchführung regelmäßiger Überprüfungen
- die Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten durch Ihre den Fachinstallateur oder den BWT Werkskundendienst

Sichern Sie sich Ihre Ansprüche und lassen Sie sämtliche Service- und Wartungsarbeiten, sowie den Austausch von Verschleiß- bzw. Ersatzteilen ausschließlich durch Fachpersonal (gerätekundige Installationsfirma bzw. BWT Werkskundendienst) ausführen. Vertrauen Sie auf original BWT Ersatz- und Verschleißteile - diese garantieren Ihnen Zuverlässigkeit für viele Jahre!

Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit Ihrem Installateur oder dem BWT Werkskundendienst abzuschließen.

## 10. Gewährleistung

Im Störfall während der Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte unter Nennung des Gerätetyps (siehe technische Daten bzw. Typenschild des Gerätes) an Ihren Vertragspartner, die Installationsfirma oder an den BWT Werkskundendienst. Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung.

## 12. Technische Daten

Anschlussnennweite  
Anschlussgewinde  
Kalkschutzleistung bis max. 20°dH

Kalkschutzkapazität

Betriebsdruck PN  
Temperatur Wasserzulauf max.  
Temperatur Umgebung max.  
Temperatur Boiler max.

Geräteabmessungen und Anschlussmaße:

Breite x Höhe  
Einbaulänge (mit Verschraubungen)

Abstand: Wand Rohrmitte

Gewicht

Kabellänge

Netzanschluss

Elektrische Anschlussleistung

Leistung Standby-Betrieb

Energieverbrauch pro m<sup>3</sup> Wasser

Schutzart

AQA nano		
DN	25	
Außengewinde	1"	
m <sup>3</sup> /h max.	1,5	
l/min. max.	25	
l/min. min.	0,6	
m <sup>3</sup> max.	110 ± 10*	
Monate max.	12	
bar	16	
°C	30	
°C	40	
°C	80	
Geräteabmessungen und Anschlussmaße:		
Breite x Höhe	mm	300 x 710
Einbaulänge (mit Verschraubungen)	mm	234
Abstand: Wand Rohrmitte	mm	80 bis 100
Gewicht	kg	ca. 11
Kabellänge	mm	1000
Netzanschluss	Volt/Hertz	230/50, 110/60 **
Elektrische Anschlussleistung	Watt	5,5
Leistung Standby-Betrieb	Watt	1,8
Energieverbrauch pro m <sup>3</sup> Wasser	kWh	0,018
Schutzart		IP 54

\* je nach Wasserqualität

\*\* länderspezifisch


## 11. Garantie

Beim Kauf von AQA nano sind die Leistungen des Aqua Service basic Garantiepakets (2 Jahre BWT Werksgarantie) bereits inbegrieffen. Voraussetzung hierfür ist der Bezug des Geräts über den Fachhandel und die Installation durch einen autorisierten Installateur.


## 13. Technische Zeichnung

### AQA nano

Durchflussrichtung links nach rechts




A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm



### AQA nano

Durchflussrichtung rechts nach links



A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20

Dear Customer,

Thank you for purchasing the latest generation BWT limescale protection device. With the AQA nano you are getting value for money and entering into the world of the BWT nano-crystal technology and at the same time giving you and your family unique benefits:

- **BWT Comfort:** AQA nano is unmanned and you can rely on the electronics to remind you of the annual service required.
- **BWT Security:** Protection against extreme calcification, blocked pipes and unnecessary hygiene risks from deposits up to 20° total hardness.
- **BWT Drinking water guarantee:** You will still enjoy all the valuable and essential mineral nutrients like calcium and magnesium. Your drinking water stays as it is!
- **BWT Service guarantee:** Sit back and enjoy the good feeling of having a competent partner at your side. You can rely on the Aqua Service guarantee and service package of the European market leader.

#### Note:

Always keep the fitting and operating instructions close at hand to avoid any mistakes and before carrying out any work, read the fitting and operating instructions carefully and follow them.

## 1. Scope of delivery

### AQA nano limescale protection

AQA nano comes complete with the recently developed limescale protection unit for forming nano-crystals, the latest integrated control unit and screw connections.

To make maintenance easier, we would recommend before and after the AQA nano limescale protection device, fitting a robust and reliable maintenance shut-off device.

## 2. Function & Use

### Limescale protection

AQA nano works on the principle of nano-crystal formation. The integrated limescale protection unit consists of a three-dimensional electrode. Defined current/voltage pulses cause a local displacement of the limescale carbonic acid balance in the water, causing so-called nano-crystals to be formed. Because of their small size,

the nano-crystals carry an electrical charge that prevents adherence. The nano-crystals as a whole are able to absorb the limescale in the water and thus prevent deposits in pipe work and boilers. The drinking water remains unaffected.

### Application

AQA nano is used for limescale protection and thus for the prevention of limescale stains in pipes carrying drinking water up to 20°dH and in the downstream, closed water heaters up to 80°C (surface temperature). The processing of other media as drinking water for human consumption and use outside the flow limits of 25 l/min is not intended and shall lead to the loss of any liability claims against the manufacturer. Any prerequisites for fitting, limits of use, local installation regulations, general guidelines (e.g. DIN, VDE, DVGW, ÖVGW, SVGW, WVU, EVU,...), general hygiene requirements and technical data shall be adhered to.

The installation area must be frost-proof and protection of the device against heat sources over 40°C and chemicals of any type must be guaranteed. In terms of the composition of drinking water, the EU Directive 98/83 shall apply. Likewise, the WHO Drinking Water Standards and the Drinking Water Ordinance shall apply.

## 3. Pre-requisites for fitting

Local installation regulations, general guidelines, general hygiene requirements and technical data shall be followed.

The installation area must be frost-proof and guarantee the protection of the system against chemicals, dyes, solvents, vapours and environmental influences. The ambient temperature must not exceed 40°C. Protect the device from direct sunlight and ultra-violet light.

### The area from the water meter to 1 m after the AQA nano device shall have a corrosion-resistant finish.

To protect the device from foreign particles, it is essential to add a DIN/DVGW (or ÖVGW) tested drinking water filter.

To protect the whole installation and the system, a pressure reducer should be added at a mains pressure greater than 4 bar.

A testing line is required for the function check of the AQA nano.

This can be done simply with 2 HM-extensions (= 244 mm) in the HydroMODUL system.

## 4. Fitting

Make sure that there is a sheltered socket in the installation area. The length of the connection cable of the device is 1 metre.

### I. Unpacking the device

Remove the device from its packaging and check the delivery to see that everything is there and for any damage caused during transport.

### II. Flow direction

Please note the desired flow direction prior to assembly. The device comes as standard with a flow direction "from left to right". If you need to change the flow direction, then proceed as follows:

- Remove the device cladding after releasing the two locking screws (knurled screws) on the side of the device (see Fig. 1 und 2).
- Set the device down with its back facing up on a soft base (see Fig. 3).
- Release the assembly bracket and remove it (see Fig. 4).
- To release the connector, press the circlip on both flaps together and pull it in the direction of the connection (see Fig. 5).
- Turn the connection 45° anticlockwise and remove it (see Fig. 6).
- Turn the base in the flow direction and re-connect it to the device (see Fig. 7, 8, 9).
- In so doing, please note the flow direction arrows and make sure the circlip clicks in. If the AQA nano is to be fitted in a vertical pipe, only turn the connector 45°. Then this is fitted again and secured.
- Then fit the support bracket back to its original position.

### III. Connecting to the water pipe

Connect the device using the screw connection supplied to the pipe, and using the fastening bracket, screws and dowels supplied, to the wall. The projection of the tubular axle in AQA nano may be between 80 mm and 100 mm.

The minimum ground clearance of the tubular axle or the assembly point in vertical pipes is 500 mm. After preparing the pipe, fit the wall bracket and set the device on the wall bracket.

The two screws connect your AQA nano lime-scale protection device to the wall bracket (see Fig. 10 and 11).

## 5. Start-up

After the installation or after changing the lime-scale protection unit, open the shut-off valve in front of the AQA nano limescale protection system and pressurize the device. Then check that all connections are properly sealed.

### Important!

AQA nano and the integrated limescale protection unit are supplied dry for hygienic reasons. For this reason, we recommend thoroughly rinsing the device on start-up by opening a drain valve for approx. three minutes. This also allows any shavings and other impurities introduced on installation to be rinsed out.

Then put the mains cable into the protective contact socket provided and check that the two green indicator LEDs are working in the inspection window. Both indicator lamps must light up. When water is removed, the upper indicator LED starts to flash every two seconds. If this signal is not displayed, then check the flow direction, the power supply and the cable connections.

The device is now ready for use!

## 6. Operation

AQA nano displays all operating conditions through the two indicator LEDs in the inspection window (see Fig. 12).

When water is removed, the upper indicator lamp flashes every two seconds. If the indicator LED "IN OPERATION" goes out, then the limescale protection unit, as described in Item 7, must be changed. If the indicator lamp "POWER" goes out, there is either a fault in the power supply or the device has been seriously damaged. If the indicator lamp "POWER" does not flash when water is removed, then the water is not removed by the device or there is a fault in the device.

In this case, please contact your fitter or your BWT technical advisor.

	POWER	IN OPERATION
Stand- By (both LEDs light up)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stand-By, Replace limescale protection unit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Water removal (POWER flashes)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Water removal, remove limescale protection unit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
No power supply or electrical fault	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

now lights up again.  
XI. Finally check that all cable connections are tight and fit the device cladding using the two locking screws.

## 8. Inspection

To guarantee the best level of hygiene safety, efficient working and long life for the device, we would recommend you carry out a regular visual check of the device (at least once a week) and check the operating status (LED lights). Professional maintenance / servicing by your expert fitter or our BWT customer service also provide the highest safety levels.

## 9. Operator duties

Although you have purchased a durable and easy to maintain product, every technical system requires regular service to guarantee its correct operation. A precondition for the operation and any warranty and guarantee claims is the compliance with the specifications listed in these operating instructions. These specifications concern in particular:

- normal use of AQA nano
- the operation within the operation limits (s. technical data)
- correct fitting by the approved specialist company
- Regular tests being carried out
- Service- and maintenance work being carried out by your specialist fitter or the BWT customer service

Protect your rights and have all the service and maintenance work, and the replacement of spare and wear parts carried out solely by specialist personnel (installation company familiar with the device or BWT customer service). Make sure you use original BWT spare and wear parts - these will guarantee you reliability for many years! We would recommend entering into a service agreement with your fitter or the BWT customer service

## 10. Warranty

In the case of a breakdown during the warranty period, please contact your trade partner giving the device type (see technical data or name plate on the device), the installation company or BWT's customer service. The national statutory warranty provisions shall apply as amended.

## 12. Technical Data

Connection nominal diameter  
Connection thread  
Limescale protection up to max. 20°dH

Limescale protection capacity

Operating pressure PN  
Temperature water inflow max.  
Temperature environment max.  
Temperature boiler max.

Dimensions of device & connection dimensions:

Width x height  
Fitting length (with screw connections)  
Clearance: Wall middle of pipe  
Weight  
Cable length  
Mains connection  
Electrical connected rating  
Capacity stand-by operation  
Energy consumption per m<sup>3</sup> water  
Type of protection


\* depending on water quality

\*\* country-specific


AQA nano	
DN outside thread	25 1"
m <sup>3</sup> /h max.	1.5
l/min. max.	25
l/min. min.	0,6
m <sup>3</sup> max.	110 ± 10*
months max.	12
bar	16
°C	30
°C	40
°C	80
mm	300 x 710
mm	234
mm	80 to 100
kg	ca. 11
mm	1000
Volt/Hertz	230/50, 110/60 **
Watt	5.5
Watt	1.8
kWh	0.018
	IP 54

## 13. Technical Drawing


AQA nano  
Flow direction left to right




A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm



AQA nano  
Flow direction right to left



A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm






III. 1




III. 2



III. 3



III. 4




III. 5



III. 6



III. 7




III. 8



III. 9



III. 10



III. 11



III. 12



III. 13



III. 14



III. 15



III. 16



III. 17



III. 18



III. 19



III. 20

Cher client,

Merci d'avoir acheté un appareil anti-calcaire BWT de la dernière génération. Avec AQA nano, vous découvrirez à un prix avantageux la technologie des nanocristaux BWT et vous et votre famille bénéficierez en même temps d'avantages exclusifs :

- **Confort BWT:** AQA nano est simple d'utilisation, le système électronique vous signalera chaque année de façon fiable qu'il est temps de procéder à la maintenance.
- **Sécurité BWT:** Protège contre le calcaire, les conduites bouchées et les problèmes d'hygiène inutiles causés par les dépôts jusqu'à un titre hydrotimétrique total de 20°.
- **Garantie eau potable BWT:** Continuez à profiter de toutes les substances minérales précieuses et vitales comme le calcium et le magnésium. Votre eau potable restera de qualité!
- **Garantie de service BWT:** Installez-vous confortablement et profitez de la sensation agréable d'avoir un partenaire compétent à vos côtés. Vous pouvez compter sur le package prestations et garantie Aqua Service du leader européen.

Remarque:

Conservez toujours à portée de main la notice de montage et d'utilisation afin d'éviter toute erreur. Veuillez la lire intégralement et la respecter avant d'utiliser l'appareil.

## 1. Matériel livré

### Appareil anti-calcaire AQA nano

AQA nano est livré complet, avec une unité anti-calcaire nouvellement mise au point pour la formation de nanocristaux, une unité de commande intégrée très moderne et des raccords.

Pour faciliter la maintenance, nous recommandons d'installer en amont et en aval de l'appareil anti-calcaire AQA nano un robinet d'eau potable à boisseau sphérique BWT, disponible en option, comme dispositif de coupure solide et fiable pour la maintenance.

## 2. Fonctionnement et utilisation

### Protection contre les dépôts calcaires

Le fonctionnement du système AQA nano est basé sur la formation de nanocristaux. L'unité

anti-calcaire intégrée se compose d'une électrode tridimensionnelle. Des impulsions de tension et de courant déterminées provoquent un déplacement local de l'équilibre calco-carbonique dans l'eau, ce qui entraîne la formation de nanocristaux. En raison de leur taille minuscule, ceux-ci portent une charge électrique qui les empêche de se regrouper. L'ensemble des nanocristaux est capable de capturer le calcaire dans l'eau permettant ainsi de réduire les dépôts dans les conduites et les chauffe-eau. Votre eau potable restera de qualité!

## Utilisation

AQA nano est utilisé pour protéger contre le calcaire et donc pour réduire les dépôts calcaires jusqu'à 20°dH dans les conduites d'eau potable et jusqu'à 80° (température de surface) dans les chauffe-eau fermés en aval. Le traitement d'autres liquides que l'eau potable destinés à la consommation humaine et l'utilisation en dehors des limites de débit de 25 l/min ne sont pas prévus et peuvent entraîner la déclinaison de toute responsabilité de la part du fabricant. Les conditions de montage, les limites d'utilisation, les dispositions locales d'installation, les directives générales (par ex. DIN, VDE, DVGW, ÖVGW, SSIGE, WVU, EVU, ..), les normes d'hygiène générales et les données techniques doivent être respectées.

L'endroit de montage doit être à l'abri du gel et l'appareil doit être protégé contre les sources de chaleur de plus de 40°C ainsi que contre les produits chimiques de tout type. La composition de l'eau potable est conforme à la directive européenne 98/83. Les normes de l'OMS relatives à l'eau potable ainsi que le décret sur l'alimentation en eau potable (Trinkwasserverordnung) s'appliquent également.

## 3. Conditions de montage

Les dispositions locales d'installation, les directives générales, les normes d'hygiène générales et les données techniques sont à respecter. Le lieu de montage doit être à l'abri du gel et l'installation doit être protégée contre les produits chimiques, les matières colorantes, les solvants, les vapeurs et les influences de l'environnement. La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Protégez l'appareil de l'ensoleillement direct et des rayons UV.

## Protéger la zone du compteur à eau contre la corrosion jusqu'à 1 m au-delà de l'appareil AQA nano.

Un filtre à eau potable certifié DIN/DVGW (ou ÖVGW) doit être obligatoirement monté en série sur l'appareil pour la protection contre les corps étrangers.

Pour la protection de toute l'installation et de l'appareil, un détendeur doit être installé si la pression du réseau est supérieure à 4 bar.

Pour pouvoir contrôler le fonctionnement du AQA nano, une ligne d'essai est indispensable. Cela peut être réalisé facilement au moyen de 2 rallonges HM (= 244 mm) dans le système HydroMODUL.

## 4. Montage

Assurez-vous qu'une prise de courant avec dispositif de sécurité est présente à l'emplacement du montage. La longueur du câble de raccordement de l'appareil est d'un mètre.

### I. Déballage

Enlevez l'appareil de l'emballage, vérifiez l'intégralité de la livraison et assurez-vous que le matériel ne comporte aucun dommage dû au transport.

### II. Sens du débit

Tenez compte déjà avant le montage du sens de débit souhaité. L'appareil est fourni en version standard avec un sens de débit allant de «gauche vers la droite». S'il est nécessaire de modifier le sens de débit, procédez comme suit

- Enlevez le boîtier de l'appareil en desserrant les deux vis de fixation (vis moletées) sur le côté de l'appareil (voir illustrations 1 et 2).
- Placez l'appareil avec la face arrière vers le haut sur un support souple (voir illustration 3).
- Desserrez le support de montage et enlevez-le (voir illustration 4).
- Pour desserrer le bloc de raccordement, appuyez sur l'anneau d'arrêt des deux languettes et tirez-le dans le sens de l'embout (voir illustration 5).
- Tournez l'embout de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le (voir illustration 6).

- Tournez la pièce de base selon le sens de débit et rebranchez-la à l'appareil (voir illustrations 7,8 et 9).
- Tenez compte du sens de débit indiqué par la flèche et vérifiez si l'anneau d'arrêt est bien encliqueté. Si AQA nano doit être monté dans une conduite verticale, tournez le bloc de raccordement de 45°. Ensuite, il sera replacé et bloqué.
- Remontez enfin la bride de fixation dans sa position initiale.

### III. Raccordement à la conduite d'eau

Raccordez l'appareil à la conduite d'eau au moyen des raccords fournis et attachez-le au mur à l'aide de l'équerre de fixation, des vis et des chevilles disponibles.

La distance entre le mur et l'axe tubulaire doit atteindre entre 80 et 100 mm pour le AQA nano. La distance minimum entre le sol et l'axe tubulaire ou le point de montage dans des conduites verticales doit atteindre 500 mm.

Après la préparation de la conduite d'eau, fixez le support mural et placez l'appareil sur ce support. Attachez votre appareil anti-calcaire AQA nano au support mural au moyen de deux vis (voir illustrations 10 et 11).

## 5. Mise en service

Après l'installation ou après le remplacement de l'unité anti-calcaire, ouvrez la vanne d'arrêt en amont de l'appareil AQA nano et mettez l'appareil sous pression. Contrôlez ensuite l'étanchéité de tous les raccords.

### Important!

Pour des raisons d'hygiène, l'AQA nano et l'unité anti-calcaire intégrée sont fournis à sec. C'est pourquoi, nous recommandons de rincer abondamment l'appareil pendant environ trois minutes lors de la mise en service en ouvrant simplement un robinet de vidange en aval de l'installation. De cette façon, les éclats et autres impuretés dus au montage peuvent être éliminés.

Insérez ensuite le câble réseau dans la prise de courant de sécurité prévue à cet effet et vérifiez si les deux voyants LED verts de contrôle fonctionnent dans la fenêtre d'inspection. Les deux voyants de contrôle doivent être allumés. Lors de la prise d'eau, le LED de contrôle supérieur se met à clignoter toutes les deux secondes.

Si ce signal ne s'affiche pas, vérifiez le sens de débit, l'alimentation en courant et les raccordements.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé !

## 6. Fonctionnement

AQA nano indique tous les états de fonctionnement au moyen de deux voyants LED de contrôle dans la fenêtre d'inspection (voir illustration 12).

Lors de la prise d'eau, le LED de contrôle supérieur se met à clignoter toutes les deux secondes. Si le LED de contrôle « IN OPERATION » s'éteint, l'unité anti-calcaire doit être remplacée (voir point 7). Si le voyant de contrôle « POWER » s'éteint, l'alimentation en courant est défaillante ou l'appareil présente une défectuosité importante. Si le voyant de contrôle « POWER » ne clignote pas lors de la prise d'eau, celle-ci ne s'effectue pas par le biais de l'appareil ou une erreur est survenue. Dans ce cas, adressez-vous à votre installateur ou à votre conseiller technique BWT.

	POWER	IN OPERATION
Stand- By (les deux LED sont allumés)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Stand-By, remplacer l'unité anti-calcaire	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prise d'eau (POWER clignote)	<input type="radio"/> ( <input checked="" type="radio"/> )	<input checked="" type="radio"/>
Prise d'eau, remplacer l'unité anti-calcaire	<input type="radio"/> ( <input checked="" type="radio"/> )	<input type="radio"/>
Aucune alimentation électrique ou défectuosité électrique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 7. Remplacement de l'unité anti-calcaire

Dès que le voyant LED de contrôle « IN OPERATION » s'éteint, l'unité anti-calcaire doit être remplacée.

- Bloquez la conduite d'eau en amont et en aval de l'AQA nano et desserrez les vis de fixation sur le côté de l'appareil (voir illustration 13).
- Enlevez le boîtier de l'appareil.

III. En ouvrant la vis de vidange noire en dessous du cylindre transparent, la pression peut être éliminée (voir illustration 14).

IV. Dévissez ensuite le cylindre transparent sans utiliser d'outils (voir illustration 15).

V. Enlevez maintenant l'unité anti-calcaire (voir illustration 16). Vous pouvez la jeter sans problème dans les ordures ménagères ou la déposer dans un centre de recyclage des matières plastiques.

VI. Ouvrez l'enveloppe de protection de la nouvelle unité anti-calcaire et enlevez-la de l'emballage en utilisant les gants hygiéniques fournis (voir illustration 17).

VII. Placez maintenant l'unité anti-calcaire sur les deux électrodes en titane de telle sorte que les pointes des deux électrodes pénètrent dans les deux tubes de l'unité anti-calcaire (voir illustration 18).

VIII. Poussez l'unité anti-calcaire jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée sur les électrodes (voir illustration 19).

IX. Revissez le cylindre transparent sans utiliser d'outils.

X. Confirmez le remplacement de l'unité anti-calcaire en maintenant la touche « RESET » appuyée pendant environ trois secondes (voir illustration 20). Le voyant de contrôle vert « IN OPERATION » doit maintenant s'allumer.

XI. Vérifiez ensuite l'ajustement de tous les câbles de raccordement et replacez le boîtier de l'appareil au moyen des deux vis de fixation.

## 8. Inspection

Pour une hygiène optimale, un fonctionnement sans faille et une longue durée de vie de votre appareil, nous vous recommandons de procéder régulièrement à quelques contrôles visuels (au moins une fois par semaine) et de vérifier l'état de fonctionnement (LED de contrôle). Un entretien professionnel par votre installateur ou par notre service d'entretien BWT offre encore une plus grande sécurité.

## 9. Obligations de l'utilisateur

Vous avez acheté un produit durable et facile à entretenir. Toute installation technique nécessite cependant un entretien régulier pour continuer à fonctionner impeccablement. Pour un fonctionnement sans faille et pour conserver votre droit à la garantie, il est nécessaire de respecter les

dispositions mentionnées dans le présent mode d'emploi. Elles concernent principalement:

- une utilisation réglementaire de AQA nano
- une utilisation de l'appareil dans les limites prévues (voir données techniques)
- le montage réglementaire par un installateur agréé
- l'exécution de vérifications régulières
- l'exécution des travaux de maintenance et d'entretien par un installateur spécialisé ou par le service d'entretien de BWT

Assurez-vous de vos droits et faites effectuer tous les travaux de maintenance et d'entretien ainsi que le remplacement des pièces d'usure et de rechange exclusivement par du personnel qualifié (installateur compétent ou le service d'entretien de BWT). Faites confiance aux pièces de rechange et d'usure d'origine de BWT, elles vous garantiront une fiabilité pour de nombreuses années! Nous vous recommandons de conclure un contrat de maintenance avec votre installateur ou avec le service d'entretien de BWT.

## 12. Données techniques

Section de raccordement nominale  
Filetage du raccord  
Puissance de l'appareil anti-calcaire  
jusque max. 20°dH

Capacité de protection contre le calcaire

Pression de service PN  
Température max. de l'afflux d'eau  
Température ambiante max.  
Température max. du chauffe-eau

Dimensions de l'appareil et dimensions de raccordement:

largeur x hauteur  
Longueur de montage (avec les vis)

Distance entre le mur et le centre du tuyau

Poids

Longueur de câble

Raccordement au réseau

Puissance de raccordement au réseau

Puissance du fonctionnement Stand-by

Consommation d'énergie par m<sup>3</sup> d'eau

Type de protection

\* selon la qualité de l'eau

\*\* spécifique pour chaque pays


## 10. Garantie

En cas de panne pendant la période couverte par la garantie, veuillez vous adresser à votre cocontractant, à l'installateur ou au service d'entretien de BWT, en précisant le type d'appareil (voir données techniques ou la plaque signalétique de l'appareil). Les dispositions légales nationales en matière de garantie s'appliquent dans leur dernière version.



## 13. Schémas techniques

### AQA nano

Sens de débit de la gauche vers la droite




A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm



### AQA nano

Sens de débit de la droite vers la gauche



A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20

Gentile cliente,  
grazie di cuore per aver scelto un'apparecchiatura anticalcare della più recente generazione. Con AQA nano lei entra a un prezzo conveniente nella tecnologia dei nanocristalli BWT e nello stesso tempo assicura a se stesso e alla sua famiglia vantaggi unici nel loro genere:

- **Comfort BWT:** AQA nano non necessita di controlli: la sua elettronica le ricorderà con la massima affidabilità la manutenzione annuale prescritta.
- **Sicurezza BWT:** sicurezza contro calcare, condutture intasate e inutili rischi per l'igiene grazie a depositi fino a 20° di durezza complessiva.
- **Garanzia BWT per l'acqua potabile:** assapori fin d'ora tutte le preziose e vitali sostanze minerali come calcio e magnesio. E la sua acqua potabile rimarrà immutata!
- **Garanzia di assistenza BWT:** si metta comodo e si goda la piacevole sensazione di avere al suo fianco un partner competente. Si affidi al pacchetto di prestazioni e di garanzia Aqua Service del leader europeo del mercato.

#### Nota.

Conservare le istruzioni per l'installazione e l'uso a portata di mano per evitare errori. Prima di effettuare lavori leggere interamente e osservare le istruzioni per l'installazione e l'uso.

## 1. Dotazione

### AQA nano Anticalcare

AQA nano è fornito completo dell'unità anticalcare di nuova concezione per la formazione di nanocristalli, della modernissima unità di controllo integrata e dei raccordi a vite per il collegamento.

Per una più agevole manutenzione consigliamo di installare, a monte e a valle dell'apparecchiatura anticalcare AQA nano, un'affidabile metodo di chiusura per la manutenzione.

## 2. Funzione e impiego

### Protezione anticalcare

AQA nano opera secondo il principio della formazione di nanocristalli. L'unità anticalcare integrata comprende un elettrodo tridimensionale. Mediante impulsi corrente/tensione determinati si ottiene uno spostamento locale dell'equilibrio calcare/acido carbonico nell'acqua grazie al quale

si formano i cosiddetti nanocristalli. Grazie alla loro grandezza molto ridotta i nanocristalli possiedono una carica elettrica che evita una crescenza. Tutti quanti i nanocristalli sono in grado di afferrare il calcare contenuto nell'acqua e di evitare in tal modo depositi nelle tubazioni e negli scaldabagno. L'acqua potabile rimane immutata.

### Impiego

AQA nano è impiegato per la protezione anticalcare e quindi per la riduzione di precipitazione di calcare fino a 20°dH nelle condutture dell'acqua potabile, e nei riscaldatori d'acqua chiusi collegati a valle fino a 80°C (temperatura di superficie). La preparazione di mezzi diversi dall'acqua potabile per il consumo umano e l'utilizzo al di fuori di limiti di flusso di 25 l/min non è previsto e porta alla perdita di tutte le rivendicazioni di responsabilità nei confronti del fornitore. Devono essere osservati i presupposti per l'installazione, i limiti di utilizzo, le prescrizioni locali per l'installazione, le direttive generali (ad es. DIN, VDE, DVGW, ÖVGW, SVGW, WVU, EVU ecc.), le condizioni igieniche generali e i dati tecnici.

Il luogo d'installazione deve essere resistente al gelo, e l'apparecchio deve essere protetto da fonti di calore superiori a 40°C e da prodotti chimici di qualsiasi genere. Per quanto riguarda la composizione dell'acqua potabile vige la direttiva 98/83/CE. Valgono anche gli standard per l'acqua potabile WHO e il regolamento sull'approvvigionamento idrico.

## 3. Condizioni preliminari per l'installazione

Rispettare le prescrizioni d'installazione locali, le direttive generali, le condizioni igieniche generali e i dati tecnici. Il luogo d'installazione deve essere resistente al gelo; garantire che l'impianto sia protetto da prodotti chimici, sostanze coloranti, solventi, vapori e influenze ambientali. La temperatura ambientale non deve essere superiore a 40°C. Proteggere l'apparecchio dall'irraggiamento solare diretto e dai raggi UV.

**Realizzare la zona che va dal contatore dell'acqua fino a 1 m di distanza dopo l'apparecchio AQA nano in modo resistente alla corrosione.**

È necessario che all'apparecchio sia collegato in serie un filtro per l'acqua potabile testato

DIN/DVGW (e ÖVGW) per la protezione contro particelle estranee.

Se la pressione della rete idrica è superiore a 4 bar, dovrà essere collegato un riduttore di pressione per proteggere l'intera installazione e l'impianto.

Per il controllo del funzionamento dell'AQA nano è necessaria una linea di prova, che può essere facilmente realizzata nel sistema HydroMODUL con 2 prolunghe HydroModul (= 244 mm).

## 4. Installazione

Assicurarsi che sul luogo dell'installazione sia presente una presa di corrente protetta. Il cavo di collegamento dell'apparecchio è lungo 1 metro.

### I. Disimballaggio

Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio e verificare che la dotazione sia completa ed eventuali danni dovuti al trasporto..

### II. Direzione del flusso

Prima dell'installazione tener conto di quale direzione del flusso si desidera. L'apparecchio è fornito con impostazione standard per una direzione del flusso "da sinistra a destra". Se fosse necessario modificare la direzione del flusso, procedere nel modo seguente:

- a. Allentare le due viti di arresto(viti zigrinate) sul lato dell'apparecchio e togliere la copertura (v. Fig. 1 e 2).
- b. Poggiare l'apparecchio su una base morbida con il lato posteriore verso l'alto (v. Fig. 3).
- c. Allentare e togliere il supporto di montaggio (v. Fig. 4).
- d. Per allentare il pezzo di raccordo premere l'anello di arresto su entrambe le piastrine e spingerlo in direzione del pezzo di raccordo (v. Fig. 5).
- e. Ruotare il pezzo di raccordo di 45° in senso antiorario e toglierlo (v. Fig. 6).
- f. Girare il pezzo di base in modo corrispondente alla direzione del flusso e ricongegarlo all'apparecchio (v. Figg. 7, 8, 9).
- g. Prestare attenzione alla freccia che indica la direzione del flusso e all'arresto a scatto dell'anello di arresto. Se AQA nano deve essere installato in una condutture verticale, ruotare solo di 45° il pezzo di raccordo, che sarà poi nuovamente rimesso a posto e fissa to.

- h. Rimontare quindi la staffa di fissaggio nella sua posizione originaria.

### III. Collegamento con la condutture dell'acqua

Collegare l'apparecchio alla parete servendosi dei raccordi a vite di collegamento sia con la tubazione che con il supporto angolare di fissaggio, le viti e i tasselli in dotazione.

La distanza dell'asse del tubo dalla parete per AQA nano può variare da 80 a 100 mm. La distanza minima dal suolo dell'asse del tubo o del punto d'installazione in condutture verticali è di 50 mm.

Dopo la preparazione della condutture fissare il supporto a muro e posizionare l'apparecchio su di esso.

Le due viti collegano tra loro l'apparecchio per la protezione anticalcare AQA nano e il supporto a muro (v. Figg. 10 e 11).

## 5. Messa in funzione

Dopo l'installazione o dopo la sostituzione dell'unità anticalcare aprire il rubinetto di chiusura a monte dell'impianto anticalcare AQA nano e mettere l'apparecchio sotto pressione. Controllare poi la tenuta di tutti i collegamenti.

### Importante!

Per ragioni igieniche AQA nano e l'unità anticalcare integrata sono forniti asciutti. Per questo motivo consigliamo di lavare a fondo l'apparecchio al momento della messa in funzione aprendo uno dei rubinetti di svuotamento a valle dell'impianto per circa 3 minuti. In questo modo saranno lavati via anche trucioli e altre impurità dovute all'installazione.

Inserire quindi la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente protetta prevista e verificare il funzionamento dei due LED verdi di controllo sul vetro d'ispezione. Devono essere entrambi illuminati. Durante il prelievo dell'acqua il LED di controllo in alto comincia a lampeggiare con un ritmo di due secondi. Se questo segnale non fosse presente, controllare la direzione del flusso, l'alimentazione elettrica e i cablaggi.

Ora l'apparecchio è pronto all'uso.

## 6. Funzionamento

AQA nano segnala tutte le condizioni di funzionamento mediante due LED di controllo sul vetro d'ispezione (v. Fig. 12).

Durante il prelievo dell'acqua il LED di controllo in alto lampeggi con un ritmo di due secondi. Se il LED di controllo "IN OPERATION" si spegne, è necessario sostituire l'unità anticalcare come descritto al punto 7. Se si spegne il LED di controllo "POWER", significa che ci sono disturbi nell'alimentazione elettrica o che l'apparecchio è gravemente danneggiato. Se il LED di controllo "POWER" lampeggia durante il prelievo dell'acqua, significa che l'apparecchio non sta effettuando il prelievo o che si sta verificando un errore nell'apparecchio. In questo caso rivolgersi all'installatore o al consulente specializzato BWT di fiducia.

	POWER	IN OPERATION
Stand- By (entrambi i LED sono illuminati)	●	●
Stand-By, sostituire l'unità anticalcare	●	○
Prelievo dell'acqua (POWER lampeggia)	((●))	●
Prelievo dell'acqua, sostituire l'unità anticalcare	((●))	○
Nessuna alimentazione di corrente o guasto	○	○

## 7. Sostituzione dell'unità anticalcare

Quando il LED di controllo "IN OPERATION" si spegne, l'unità anticalcare deve essere sostituita.

- I. Bloccare la condutture dell'acqua a monte e a valle di AQA nano e allentare le viti di arresto sul lato dell'apparecchio (v. Fig. 13).
- II. Togliere la copertura dell'apparecchio.
- III. Scaricare la pressione aprendo la vite di scarico nera sul lato inferiore del cilindro trasparente (v. Fig. 14).
- IV. Svitare quindi il cilindro trasparente senza servirsi di utensili (v. Fig. 15).
- V. Estrarre l'unità anticalcare (v. Fig. 16). L'unità anticalcare può essere indifferentemente

associata ai rifiuti domestici o portata alla raccolta differenziata.

- VI. Aprire l'involucro protettivo della nuova cartuccia anticalcare ed estrarla dall'imballaggio servendosi dei guanti igienici forniti insieme alla cartuccia (v. Fig. 17).
- VII. Appoggiare l'unità anticalcare sui due elettrodi in titanio in modo che le punte degli elettrodi nei due tubi dell'unità sporgano (v. Fig. 18).
- VIII. Spingere l'unità anticalcare fino a quando si blocca a scatto sugli elettrodi (v. Fig. 19).
- IX. Riavvitare a fondo senza far uso di utensili il cilindro trasparente.
- X. Confermare la sostituzione dell'unità anticalcare tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto "RESET" (v. Fig. 20). Il LED di controllo verde "IN OPERATION" si riaccende.
- XI. Verificare infine che tutti i cablaggi siano saldi nelle rispettive posizioni e rimontare la copertura dell'apparecchio con le due viti di arresto.

## 8. Ispezione

Per la sicurezza igienica ottimale, un perfetto funzionamento e una lunga durata dell'apparecchio si consiglia un regolare controllo visivo dello stesso (almeno una volta alla settimana) e la verifica delle condizioni di funzionamento (illuminazione dei LED). La manutenzione/assistenza professionale da parte dell'installatore specializzato di fiducia o del servizio clienti BWT offre inoltre il massimo della sicurezza.

## 9. Responsabilità dell'operatore

Questo prodotto è durevole e di facile manutenzione. Tuttavia ogni impianto tecnico necessita di una manutenzione regolare per continuare a funzionare perfettamente. Presupposto per il buon funzionamento e l'eventuale diritto alla garanzia e alle prestazioni in garanzia è l'osservanza di quanto prescritto in queste istruzioni per l'uso. Questo riguarda in particolare:

- l'utilizzo di AQA nano conformemente alle indicazioni
- il funzionamento entro i limiti di utilizzo (v. dati tecnici)
- l'installazione a regola d'arte da parte di un'impresa specializzata autorizzata
- l'effettuazione dei regolari controlli

- l'esecuzione di lavori di assistenza e manutenzione da parte dell'installatore specializzato di fiducia o del servizio clienti BWT

Per assicurarsi i propri diritti, far eseguire tutti i lavori di assistenza e manutenzione, come pure la sostituzione delle parti consumabili e dei pezzi di ricambio esclusivamente da personale specializzato (ditta installatrice specializzata e servizio clienti BWT). Fidarsi di consumabili e parti di ricambio originali BWT, che garantiscono affidabilità per molti anni. Si raccomanda di stipulare un contratto di assistenza con il proprio installatore o con il servizio clienti BWT.

## 12. Dati tecnici

Diametro nominale dell'allacciamento  
Filettatura dell'allacciamento  
Prestazione anticalcare fino a 20°dH max.

Capacità anticalcare

Pressione di esercizio PN  
Temperatura massima di afflusso dell'acqua  
Temperatura ambientale massima  
Temperatura massima scaldabagno

Misure dell'apparecchio e dimensioni dell'allacciamento:

larghezza x altezza  
lunghezza dell'installazione (con fissaggi a vite)

distanza: parete / centro del tubo

peso

lunghezza del cavo

Collegamento alla rete

Potenza elettrica allacciata

Potenza stand-by / funzionamento

Consumo di energia per ciascun m<sup>3</sup> d'acqua

Tipo di protezione

\* a seconda della qualità dell'acqua

\*\* dipende del paese


## 10. Garanzia

In caso di guasto durante il periodo di garanzia rivolgersi, indicando il tipo di apparecchio (v. i dati tecnici o la targhetta sull'apparecchio), al proprio partner contrattuale, alla ditta installatrice o al servizio clienti BWT. Sono valide le disposizioni di garanzia dei singoli paesi nella versione più aggiornata.


## 13. Disegni tecnici

### AQA nano

Direzione del flusso da sinistra a destra




A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm



### AQA nano

Direzione del flusso da destra a sinistra



A= 45mm  
B=234mm  
C=710mm






Imagen 1




Imagen 2




Imagen 3




Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6




Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11



Imagen 12



Imagen 13



Imagen 14



Imagen 15



Imagen 16



Imagen 17



Imagen 18



Imagen 19



Imagen 20

### Estimado cliente:

Le agradecemos que haya elegido un dispositivo de protección contra la cal BWT de última generación. Con AQA nano accederá de forma económica al mundo de la tecnología de nanocristales de BWT, consiguiendo, al mismo tiempo, ventajas únicas para usted y su familia:

- **Comodidad BWT:** AQA nano es automático. Los componentes electrónicos se encargarán de recordarle con toda fiabilidad el mantenimiento anual prescriptivo.
- **Seguridad BWT:** Protección contra infarto de cal, tuberías obstruidas y riesgos de higiene innecesarios debidos a los sedimentos hasta 20° de dureza total.
- **Garantía de agua potable BWT:** Disfrute a partir de ahora de todos los minerales valiosos y de importancia vital, como el calcio y el magnesio. Su agua potable será como debe ser
- **Garantía de Servicio técnico BWT:** No deberá ocuparse de nada más, sólo de disfrutar de la tranquilidad de contar con una empresa competente. Confíe en la garantía del Servicio técnico Aqua y en el paquete de prestaciones del líder de mercado europeo

### Indicación:

Tenga siempre a mano las instrucciones de instalación y empleo para evitar fallos. Antes de realizar cualquier trabajo, deben leerse atentamente y en su totalidad las instrucciones de instalación y empleo, así como respetarse.

## 1. Alcance del suministro

### Protección contra la cal AQA nano

AQA nano se suministra de forma integral, con una nueva unidad de protección contra la cal desarrollada para la formación de nanocristales, la más moderna unidad de control incorporada y atornilladuras de empalme.

Para facilitar el mantenimiento, le recomendamos instalar antes y después del dispositivo de protección contra la cal AQA nano un bloqueo para el mantenimiento sólido y fiable.

## 2. Funcionamiento y uso

### Protección contra la cal

AQA nano trabaja según el principio de la formación de nanocristales. La unidad de protección contra la cal incorporada está formada por un electrodo tridimensional. Mediante impulsos de corriente y de tensión definidos, se

alcanza un desplazamiento local del equilibrio de cal-dióxido de carbono en el agua, que conduce a la formación de los denominados nanocristales. Debido a su reducido tamaño, los nanocristales soportan una carga eléctrica que evita la consolidación. El conjunto de nanocristales está en posición de recoger la cal del agua, disminuyendo así los sedimentos de las tuberías y los calentadores. El agua potable es como debe ser.

### Uso previsto

AQA nano se emplea para la protección contra la cal y, por lo tanto, para reducir las averías causadas por la cal en las tuberías que transportan agua potable hasta 20° alemanes de dureza, y en las tuberías aguas abajo cerradas de los calentadores de agua hasta 80° C (temperatura de la superficie). No está previsto el tratamiento de otros medios como agua potable para consumo humano y el empleo más allá de los límites de paso de 25 l/min. Este uso causaría la pérdida de cualquier derecho a reclamar responsabilidades al fabricante. Deberán respetarse los requisitos previos a la instalación, los límites de empleo, la normativa local respecto a la instalación, las directrices generales (p. ej. DIN, normas de la Asociación de Electrotécnicos Alemanes, marcas de conformidad alemanas y austriacas, normas de la Sociedad Suiza de la Industria del Gas y del Agua, normas de la empresa de suministro del agua, normas de la empresa productora y distribuidora de energía eléctrica, etc.), las condiciones generales de higiene y los datos técnicos. El lugar de instalación debe ser a prueba de heladas y debe garantizar la protección del dispositivo frente a fuentes de calor superiores a los 40° C y sustancias químicas de todo tipo. Respecto a la composición del agua potable, se aplica la directriz 98/83 de la UE. Están vigentes también las normas sobre agua potable de la OMS, así como las disposiciones al respecto.

## 3. Requisitos previos a la instalación

Deberá tenerse en cuenta la normativa local respecto a la instalación, las directrices generales, las condiciones generales de higiene y los datos técnicos. El lugar de instalación debe ser a prueba de heladas y debe garantizar la protección del equipo frente a las sustancias químicas, los colorantes, los disolventes, los vapores y los impactos medioambientales. La temperatura ambiente no deberá sobrepasar los 40° C.

Debe protegerse el dispositivo de la radiación solar directa y de la luz ultravioleta.

#### **El área del contador de agua debe estar protegida contra la corrosión hasta 1 m después del dispositivo AQA nano.**

El aparato incorpora obligatoriamente un filtro de agua potable, conforme a normas DIN / marcas de conformidad alemanas o austriacas, para la protección contra partículas ajenas.

Para proteger toda la instalación así como el equipo, debería instalarse un regulador de presión en caso de presión de red superior a 4 bar.

Para el control del funcionamiento del AQA nano es necesario un recorrido de prueba. Puede llevarse a cabo fácilmente con 2 alargos HM (= 244 mm) en el equipo HydroMODUL.

#### **4. Instalación**

Asegúrese de que haya una toma de protección en el lugar de instalación. La longitud del cable de conexión del dispositivo es de un metro.

#### **I. Desembalaje**

Extraiga el aparato del embalaje y compruebe que no falte ninguna pieza y que no se hayan producido daños durante el transporte.

#### **II. Sentido de flujo**

Antes del montaje, tenga en cuenta la dirección de paso deseada. El aparato se suministra por defecto con la dirección de paso de "izquierda a derecha". Si fuera necesario modificar la dirección de paso, proceda como sigue:

- Retire el revestimiento del aparato después de aflojar los dos tornillos de retención (tornillos moleteados) en el lateral del aparato (véanse imágenes 1 y 2).
- Coloque el aparato con la parte posterior hacia arriba sobre una base blanda (véase imagen 3).
- Afloje el soporte de montaje y retírelo (véase imagen 4).
- Para aflojar la pieza de conexión, junte haciendo presión las anillas de sujeción de ambos casquillos y tire en dirección a la pieza de conexión (véase imagen 5).
- Gire la pieza de conexión 45° en sentido contrario a las agujas del reloj y retirela (véase imagen 6).
- Gire la pieza de la base conforme a la dirección de paso y vuelva a unirla al aparato (véanse imágenes 7, 8 y 9).
- Preste atención para ello a las flechas de dirección de paso y al encaje de la anilla de

sujeción. Siempre que se deba montar el AQA nano en una tubería vertical, gire la pieza de conexión sólo 45°. Después se vuelve a colocar y a sujetar.

- Vuelva a montar a continuación el soporte de montaje en su posición original.

#### **III. Conexión con la conducción del agua**

Conecte el dispositivo, con la ayuda de las atornilladuras de empalme incluidas en el alcance del suministro, con la canalización, así como con el ángulo de fijación suministrado, los tornillos y clavijas, en la pared.

La distancia a la pared del eje del tubo puede ser de entre 80 y 100 mm en el caso del AQA nano. La distancia al suelo mínima del eje del tubo o del punto de montaje en tuberías verticales es de 500 mm.

Tras la preparación de la canalización, fijar el soporte de pared y colocar el dispositivo en el soporte de pared.

Los dos tornillos unen su dispositivo de protección contra la cal AQA nano con el soporte de pared (véanse imágenes 10 y 11).

#### **5. Puesta en servicio**

Después de la instalación o de la sustitución de la unidad de protección contra la cal, abra el mando de bloqueo antes del equipo de protección contra la cal AQA nano y someta el aparato a presión. A continuación, controle todas las conexiones para cerciorarse de su estanqueidad.

#### **Importante:**

AQA nano y la unidad de protección contra la cal incorporada se suministran en seco por motivos higiénicos. Por este motivo, le recomendamos lavar a fondo el dispositivo durante la puesta en servicio abriendo un grifo de vaciado después del equipo durante unos tres minutos. De esta forma, se eliminarán también virutas y otras impurezas que puedan haber entrado en el aparato durante la instalación.

A continuación, enchufe el cable de alimentación de red en el enchufe de contacto con protección previsto para ello y compruebe que funcionen los dos controles luminiscentes verdes del visor. Deben encenderse ambos pilotos de control. En caso de retirada de agua, el control luminiscente superior empieza a parpadear en fases de dos segundos. Si no se mostrara esta señal, compruebe la dirección de paso, el suministro de corriente y las conexiones de cable.

El aparato está ahora listo para su uso.

#### **6. Funcionamiento**

AQA nano muestra todos los estados de funcionamiento a través de los dos controles luminiscentes en el visor (véase imagen 12).

En caso de retirada de agua, el piloto de control superior parpadea en fases de dos segundos. Si se apaga el control luminiscente "IN OPERATION", debe sustituirse la unidad de protección contra la cal como se describe en el punto 7. Si se apaga el piloto de control "POWER", o bien se ha averiado el suministro de corriente o hay daños graves en el aparato. Si no parpadea el piloto de control "POWER" en caso de retirada de agua, no se está realizando la retirada de agua mediante el aparato o existe un fallo en los aparatos. En ese caso, póngase en contacto con su instalador o con el asesor técnico de BWT.

	POWER	IN OPERATION
Modo en espera (se encienden ambos controles)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Modo en espera, cambiar la unidad de protección contra la cal	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retirada de agua (el POWER parpadea)	<input type="radio"/> ((●))	<input checked="" type="radio"/>
Retirada de agua, cambiar la unidad de protección contra la cal	<input type="radio"/> ((●))	<input type="radio"/>
No hay suministro de corriente o existe un defecto eléctrico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### **7. Sustitución de la unidad de protección contra la cal**

En cuanto se apague el control luminiscente "IN OPERATION", debe sustituirse la unidad de protección contra la cal.

- Para ello, bloquee la conducción del agua antes y después del AQA nano, y afloje los tornillos de retención en los laterales del aparato (véase imagen 13).
- Retire el revestimiento del aparato
- Puede llevar a cabo la descarga de presión abriendo el tornillo negro de purga en el lateral inferior del cilindro transparente (véase imagen 14).

IV. A continuación, atornille el cilindro transparente sin herramientas (véase imagen 15).

V. Extraiga ahora la unidad de protección contra la cal (véase imagen 16). Puede tirar la unidad de protección contra la cal junto con la basura doméstica sin ningún problema o con el reciclaje de plásticos.

VI. Abra la cubierta de protección de la nueva unidad de protección contra la cal y extraiga esta del embalaje empleando los guantes higiénicos incluidos (véase imagen 17).

VII. Coloque ahora la unidad de protección contra la cal en los dos electrodos de titanio de forma que sobresalgan las puntas de los electrodos de ambos tubos de la unidad de protección contra la cal (véase imagen 18).

VIII. Empuje ahora la unidad de protección contra la cal hasta que encaje encima de los electrodos (véase imagen 19).

IX. Atornille ahora de nuevo el cilindro transparente sin herramientas hasta que quede fijo.

X. Confirme ahora la sustitución de la unidad de protección contra la cal, manteniendo pulsada la tecla "RESET" durante unos tres segundos (véase imagen 20). Se volverá a encender el piloto de control verde "IN OPERATION".

XI. Para finalizar, compruebe que estén bien asentadas todas las conexiones de cables y Monte el revestimiento del aparato con los dos tornillos de retención.

#### **8. Inspección**

Para una seguridad en la higiene óptima, un funcionamiento sin obstáculos y una larga vida útil de los aparatos, recomendamos que realice controles visuales de los aparatos de forma periódica (como mínimo 1 vez a la semana) y que compruebe el estado de funcionamiento (controles luminiscentes). Logrará la mayor seguridad gracias al mantenimiento / servicio técnico profesional a cargo de un instalador especializado o del Servicio de atención al cliente de BWT.

#### **9. Obligaciones del técnico encargado**

Han comprado un producto de larga vida útil y fácil servicio. Sin embargo, toda instalación técnica requiere periódicamente de un servicio técnico para mantener un funcionamiento correcto.

El cumplimiento de las normas contenidas en estas instrucciones de empleo es requisito indispensable para el funcionamiento y una posible garantía de este aparato. Esto se refiere especialmente a:

- el empleo normativo del AQA nano
- el empleo dentro de los límites de uso (véase Datos técnicos)
- el montaje reglamentario por parte de una empresa especializada autorizada
- la realización de comprobaciones periódicas
- la realización de trabajos de servicio y mantenimiento por parte de su empresa de instalación o del Servicio de atención al cliente de BWT.

Para poder realizar cualquier reclamación, deberá asegurarse de que todos los trabajos de servicio y mantenimiento, así como el cambio de piezas de desgaste o de repuesto se realicen exclusivamente por parte de personal especializado (empresas de instalación expertas en estos aparatos o nuestro servicio técnico).

## 12. Datos técnicos

Ancho nominal de la conexión  
Rosca de conexión  
Función de protección contra la cal hasta

Capacidad de protección contra la cal

Presión de trabajo PN

Temperatura entrada de agua

Temperatura entorno máx.

Temperatura calentador máx.

Dimensiones del aparato y dimensiones de conexión:

Ancho x alto

Longitud de instalación (con uniones de)

Distancia: pared centro del tubo

Peso

Longitud de cable

Conexión a la red

Potencia eléctrica conectada

Función modo en espera

Consumo energético por m<sup>3</sup> agua

Tipo de protección

\* según calidad del agua

\*\* específico del país

Confíe en las piezas de recambio y de desgaste originales de BWT. Le garantizan su confianza por muchos años. Recomendamos contratar el mantenimiento con su instalador o con el servicio técnico de BWT.


## 10. Garantía

En caso de avería durante el período de cobertura de la garantía, póngase en contacto con su socio comercial, su empresa de instalación o el Servicio de atención al cliente de BWT, indicando el modelo de aparato (véanse datos técnicos o etiqueta del modelo del aparato). Se aplicarán las disposiciones legales nacionales relativas a la garantía en su versión más actual.

## 13. Plano técnico

### AQA nano


Dirección de paso de izquierda a derecha



A= 45mm


B=234mm

C=710mm



### AQA nano


Dirección de paso de derecha a izquierda



A= 45mm

B=234mm

C=710mm





## Weitere Informationen finden Sie:

**BWT Austria GmbH**  
A-5310 Mondsee  
Walter-Simmer-Str. 4  
Tel.: +43-62 32-5011-0  
Fax: +43-62 32-4058  
E-Mail: office@bwt.at

**BWT Wassertechnik GmbH**  
D-69198 Schriesheim  
Industriestraße 7  
Phone +49-6203-73-0  
Fax +49-6203-73-102  
E-Mail: bwt@bwt.de

**BWT Česká republika, s.r.o.**  
CZ 251 01 Ríčany  
Lipová 196 - Čestlice  
Phone +420-272 680 300  
Fax +420-272 680 299  
E-Mail: info@bwt.cz

**HOH Separatec OY**  
Varppeenkatu 28  
FIN-21200 Raisio  
Phone +358-2-4367 300  
Fax +358-2-4367 311  
E-Mail: separatec@separatec.fi

**BWT France**  
F-93206 Saint-Denis Cedex  
103, rue Charles Michels  
Tel. +33-1-49 22 45 00  
Fax +33-1-49 22 45 45  
E-Mail: bwt@bwt.fr

**BWT Belgium**  
B-1930 Zaventem  
Leuvensesteenweg 633  
Phone +322-758 03 10  
Fax +322-758 03 33  
E-Mail: bwt@bwt.be

**BWT & Christ Hungária Kft.**  
H-2040 Budapest  
Kamaraerdei út 5  
Phone +36-23-430-480  
Fax +36-23-430-482  
E-Mail: bwtpchrist@bwtpchrist.hu

**Cillichemie Italiana S.r.l.**  
I-20129 Milano  
Via Plinio, 59  
Phone +39-02-204 63 43  
Fax +39-02-201 058  
E-Mail: cillichemie@cibermi.it

**BWT Polska sp. z o.o.**  
PL 01-304 Warszawa  
ul. Polczynska 116  
Phone +48-22-665 26 09  
Fax +48-22-664 96 12  
E-Mail: bwt@bwt.pl

**Christ AQUA ecolife AG**  
CH-4147 Aesch  
Neuhofweg 53  
Phone +41-61-755 88 99  
Fax +41-61-751 88 90  
E-Mail: info@christ-aqua.ch

**HOH Water Technology A / S**  
Geminivej 24  
DK-2670 Greve  
Phone +45-43-600 500  
Fax +45-43-600 900  
E-Mail: hoh@hoh.com